
2026-11-03

Husqvarna LC137i




LC 137i
DECK




Reference	Artikelnummer	Varenavn	Antal	Kommentar
1	531146746	KLAP	1	REAR FLAP
2	531146761	PROP	1	RUBBER PLUG
3	531146744	CHASSIS	1	
4	531146743	DÆKSELSÆT	1	BELT PROTECTION COVER
5	531146747	HØJDEINDST.	1	
6	531146739	VÆGT	1	
7	531146740	DÆKSELSÆT	1	BASE COVER
8	531146754	FJEDER	1	
9	531146745	SVÆRD	1	STRENGTH BAR
10	531146753	KOBLINGSSTANG	1	
11	599349422	HJUL	1	REAR WHEEL
12	531146752	AKSEL	1	REAR AXLE
13	531146737	WHEEL KIT	1	
14	531146738	AKSEL	1	FRONT AXLE

LC 137i
HANDLE




Reference	Artikelnummer	Varenavn	Antal	Kommentar
1	531146751	REGULERINGSARM KPL.	1	
2	531146758	HÅNDTAGSRØR	1	UPPER HANDLE
3	531146750	SÆDEFÆSTE KPL	1	
4	531146749	SWITCHBOX ASSY	1	
5	531146757	KABEL	1	HANDLE CONTROL
6	531146759	HÅNDTAGSRØR	1	LOWER HANDLE
7	531146762	KNOB ASSY	1	Knob
8	599349379	KLEMME	1	Cable Clip
9	529596001	KNOB ASSY	2	Knob
10	531146748	HÅNDTAG KPL	1	


LC 137i
POWER HEAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FWD


Reference	Artikelnummer	Varenavn	Antal	Kommentar
1	531146731	DÆKSELSÆT	1	BATTERY LID KIT
2	501490101	TAST	1	
3	531146733	BATTERISKUFFE	1	
4	531146732	KABEL	1	WIRE KIT
5	531146734	MOTOR KIT	1	500W, 36V, BLDC
6	531146735	KNAP	1	
7	531146736	DÆKSELSÆT	1	POWER UNIT LOWER COVER
8	531146742	INSTALLATION KIT	1	
9	531146741	KLINGETILBEHØR	1	
10	529441701	KNIV	1	

LC 137i
GRASS BAG



Reference	Artikelnummer	Varenavn	Antal	Kommentar
1	531146755	HOLDER	1	GRASSBAG HOLDER
2	531146756	GRASSBAG	1	

LC 137i
ACCESSORIES



Reference	Artikelnummer	Varenavn	Antal	Kommentar
1	599831201	MULCH KIT	1	
2	529441610	KNIV	1	